

Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"



Toyama TCS46X-18E motosierra de 18" corte, 2.8hp, permite realizar trabajos como corte de leña, postes, o derribes y desrames de árboles medianos con facilidad

Descripción de producto

Descripción de Motosierra Toyama TCS46X-18E 18"

La **Motosierra Toyama TCS46X-18E** pensado para el usuario casual que requiere de mayor potencia y características de un equipo más grande, permite realizar trabajos como corte de leña, postes, o derribes y desrames de árboles medianos con facilidad. Motosierra con barra de 18" y motor de 2 tiempos, enfriado por aire de un cilindro. Está fabricado con aleación de magnesio de alta resistencia, además de contar con carburadores Walbro, equipo liviano duradero y confiable.

Características destacadas:

Cilindrada: 46 cc **Potencia:** 2.1 kW / 2.8 hp **Capacidad depósito combustible:** 0.52l **Capacidad depósito aceite:** 0.26 l **Peso:** 6 Kg

Recomendaciones del cuidado:

Para mantener tu Toyama TCS46X-18E en óptimas condiciones, es importante seguir un mantenimiento regular. Aquí tienes algunas recomendaciones clave: **Revisión del acelerador:** Asegúrate de que el bloqueo del acelerador y el acelerador funcionen correctamente. **Limpieza del freno de cadena:** Comprueba que funcione bien y elimina residuos acumulados. **Rotación de la espada:** Gira la espada diariamente para un desgaste uniforme. **Lubricación:** Verifica que el orificio de lubricación de la espada no esté obstruido. **Eliminación de residuos:** Retira el serrín y otros materiales debajo de la cubierta del embrague. **Revisión de la cadena:** Examina la tensión, grietas y desgaste de los remaches y eslabones. **Limpieza del filtro de aire:** Si está demasiado sucio, reemplázalo. **Revisión del freno de cadena:** Sustitúyelo si el grosor de la cinta es inferior a 0.6 mm. **Inspección del embrague:** Comprueba el desgaste del tambor y el muelle. **Limpieza de la bujía:** Verifica la separación entre los electrodos.